





# DER ZERLEGBARE BÜCHSEN OFEN



Deckel/Kochplatte:  
eine kleine Pelatibüchse  
ohne Boden und Deckel


aufschneiden  
und falten



Korpus:

2 grosse  
Pelatibüchsen  
ohne Boden  
und Deckel  
auf- und ein-  
schneiden,  
Luftlöcher  
(Lunten)

grosse Öffnung  
einschneiden  
zum Holz nachliegen  
Der Korpus dient als  
Brennkammer



Boden: eine grosse Pelatibüchse  
auf- und einschneiden,  
falten